

القائمة الرئيسية  
Menu



الضبط  
Sttings



التوصيل  
Connectivity



حزم البيانات  
Packet data



ضبط حزم البيانات  
Packet data Setting

إتصال حزم البيانات  
Packet data Conniction

نقطة الوصول النشطة  
Edit Active Access Point  
**(Almadar.net)**

نقطة وصول حزم البيانات  
Packet Data Access Point  
**(Almadar.net)**

عند الحاجة  
When Needed

متصل دائماً  
Always Online



